

decotric Haftfixierung

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Fixierung für Bodenbeläge mit Vliesrücken.

Anwendungsbereich:	<i>decotric Haftfixierung</i> für Teppichböden eignet sich zum Fixieren von Teppichböden mit Vliesrücken, sowie für PVC- und CV-Beläge. Die Verklebung kann auf allen wasserfesten Untergründen im Innenbereich, wie Fliesen, Zementestrich, PVC-Böden, Fußbodenausgleichsmasse usw., erfolgen. Auch einsetzbar für beheizte Fußbodenkonstruktionen. Bei einer Verklebung auf Parkett muß eine wasserfeste Versiegelung vorhanden sein.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Dispersion modifizierter Harze, Additive
	Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³
	pH-Wert:	7-8
	Verbrauch:	100-200 g/m ²
	GISBAU GISCODE:	D1
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss dauertrocken, tragfähig, feuchtigkeitsbeständig und frei von Trennmitteln und Verunreinigungen (Fett, Staub usw.) sein. Risse, Löcher, Unebenheiten, sowie raue Estriche mit <i>AKAPLAN Fußbodenausgleichsmasse</i> , <i>AKAFLEX Holzbodenausgleichsmasse</i> oder <i>decofill außen</i> ausgleichen. Stark saugende und sandende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> vorbehandeln.	
Verarbeitung:	Den Bodenbelag zuschneiden. Eine Hälfte umschlagen und dann <i>decotric Haftfixierung</i> gleichmäßig mit einer kurzflorigen Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen und vollständig ablüften lassen, bis ein transparenter Klebstofffilm entstanden ist. Die Trockenzeit beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 60 Minuten. Der Film muß transparent sein, bevor der Bodenbelag eingelegt werden kann. Den eingelegten Bodenbelag anschließend gründlich anreiben. Mit der anderen Hälfte ebenso verfahren. Kanten und Stöße, falls erforderlich, anfangs beschweren. Bei PVC- und CV-Belägen sind mindestens ca. 200ml/m ² aufzutragen.	
Entfernung:	Nach der Entfernung des Bodenbelages sind die Reste der Fixier-Emulsion mit warmem Wasser, unter Zusatz von <i>decotric Tapetenablöser</i> , leicht entfernbar. Die Einwirkzeit beträgt ca. 15 Minuten. Danach die angelöste Fixierung mit einem Kunststoffspachtel abschieben und die gesamte Fläche gründlich mit Wasser nachwaschen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Kleberückstände mit Wasser entfernen. Nicht unter 10° C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	061	
Gebindegrößen:	PE-Kanister à	2,5 kg
	PE-Kanister à	5,0 kg