

## decotric Hartschaumkleber

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionskleber zum Verkleben von Polystyrol- und Hartschaumplatten im Innenbereich.

<b>Anwendungsbereich:</b>	<i>decotric Hartschaumkleber</i> eignet sich hervorragend zum Verkleben von Decor-, Sicht- und Isolierplatten aus Polystyrol, Depron oder Hartschaum sowie von Styropor-Zierleisten und Untertapeten.	
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis:	terpolymere Kunststoffdispersion
	Dichte:	ca. 1,66 g/cm <sup>3</sup>
	pH-Wert:	8 - 9
	Verbrauch:	ca. 750 g/m <sup>2</sup> (Zahnung B2)
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Der Untergrund muss saugfähig, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u.ä.) sein. Losen Putz, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse und Löcher mit <i>decomur Super-Haftspachtel</i> oder <i>decofill innen</i> ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> grundieren.	
<b>Verarbeitung:</b>	<i>decotric Hartschaumkleber</i> mit einem Zahnspachtel (vorzugsweise Zahnung B2) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zu verklebenden Platten oder Bahnen einlegen und gleichmäßig andrücken. Für Deckenverklebungen sollte der Kleber auf die Rückseite der Deckenplatten aufgetragen werden.  Nach Durchtrocknung des Klebers (1 – 2 Tage je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) können die verklebten Flächen gestrichen, tapeziert oder gespachtelt werden. Um eine optimale Haftung von Tapeten auf den verklebten Flächen zu erzielen, empfiehlt es sich, einen Haftbrückenanstrich mit verdünntem Kleber ( <i>decotric Hartschaumkleber</i> mit 20 % Wasserzugabe) aufzubringen.  Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.	
<b>Artikel-Nr.:</b>	06	
<b>Gebindegrößen:</b>	PE-Dose	à 1 kg
	PE-Eimer	à 4 kg
	PE-Eimer	à 8 kg
	PE-Eimer	à 14 kg