

# decotric Vliestapeten-Kleister

Für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik.

**Anwendungsbereich:** Hervorragend geeignet zum Verkleben aller Tapetenarten auf Vliesträger – z. B. für Vinyltapeten, geprägte und strukturierte Tapeten sowie alle handelsüblichen Vliestapeten. decotric Vliestapeten-Kleister ist ideal eingestellt für Tapeziergeräte und Bürstenauftrag, lässt sich aber auch mit der Rolle geschmeidig verarbeiten.

- Produkteigenschaften:**
- aus reiner Methylcellulose mit Kunstharz für hohe Klebkraft
  - instant – nach 5 Minuten gebrauchsfertig
  - saubere Verarbeitung
  - hohe Anfangshaftung
  - gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
  - transparent auftrocknend
  - kalk- und zementbeständig

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Kunstharzpulver
Schüttgewicht:	0,55 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muss trocken, eben, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit decotric Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit decofill innen oder decomur Super-Haftspachtel ausbessern. Sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF verfestigen. Stark saugende Untergründe vorkleistern (Ansatz 1:40) oder ebenfalls grundieren. Zum Ausgleich von Farbtonunterschieden des Untergrundes empfiehlt sich ein Voranstrich mit decotric Tapetengrund weiß. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit decotric Flecken-Decker Isolier-Spray isoliert werden.

**Ansatz:** decotric Vliestapeten-Kleister unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

**Verarbeitung:** **Auftrag auf die Tapetenrückseite:**  
decotric Vliestapeten-Kleister mit dem Tapeziergerät oder der Bürste auf die Rückseite der Vliestapete auftragen, die dann ohne Weichzeit verklebt wird.

**Auftrag auf den Untergrund:**  
Bei der Wandklebetechnik decotric Vliestapeten-Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1-2 Tapetenbahnen satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Vliestapete direkt in das frische Kleisterbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

**Hinweise:** Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Nicht unter +5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleisterrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Ansatzverhältnis:**

für	Ansatz	Wassermenge pro 200-g-Paket	200-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	60 – 80 m <sup>2</sup>
Wandklebetechnik mit der Rolle	1 : 15	3 l	15 – 20 m <sup>2</sup>
Bürste oder Tapeziergerät	1 : 20	4 l	20 – 25 m <sup>2</sup>

## Technische Information

---

<b>Lagerung:</b>	Kühl und trocken lagern.
<b>Artikel-Nr.:</b>	425
<b>Gebindegrößen:</b>	Faltschachtel à 200 g