

decotric Zementschleier-Entferner

Zum Entfernen von Kalk- und Zementrückständen auf Fliesen, Klinker und Terrassenplatten.

Anwendungsbereich:

Beseitigt Kalk- und Zementschleier auf säurefesten Fliesen, Mauersteinen, Terrassenplatten etc. und entfernt Kalkablagerungen und Kesselstein.

Eigenschaften:

- hochwirksam
- innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Tenside und Phosphorsäure
 Dichte: ca. 1,11 g/cm³
 pH-Wert: ca. 0,7 - 1
 Produkt-Code: GS50

Untergrundvorbehandlung:

Vor der Anwendung von decotric Zementschleier-Entferner ist die Beständigkeit des Untergrundes an einer kleinen Probestelle zu prüfen, da nicht säurebeständige Oberflächen (wie Kunststein, Marmor und ähnliche Materialien) angegriffen werden.

Verarbeitung:

Zum Entfernen von Kalk- und Zementschleiern decotric Zementschleier-Entferner im Verhältnis 1:10, bei hartnäckigen Verschmutzungen 1:5 mit Wasser verdünnen. Zum Reinigen verschmutzter Werkzeuge (z.B. Entfernen von Mörtelresten) decotric Zementschleier-Entferner im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen.

Die Lösung auf die zu reinigende Fläche auftragen und mit einem Schwamm verteilen. Nach einigen Minuten Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachwaschen.

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise:



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß der lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen.

Enthält: Phosphorsäure, Isotridecanol, ethoxiliert mit 8 EO

Medizinische Notrufnummer: +49 (0)551/ 19240

Enthält: 15-30% Phosphorsäure, <5% nichtionisches Tensid

UN 3264

Artikel-Nr.:

004801001

1l PE- Flasche



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.