

decotric Tapetenablöser

Löst schnell und einfach Tapeten aller Art

Anwendungsbereich:

decotric Tapetenablöser löst schnell und einfach alle Arten von Tapeten und Raufaser.

Eigenschaften:

- hochwirksames Konzentrat mit starker Lösekraft
- schnelles Durchweichen der Tapete
- sehr ergiebig
- enthält biologisch abbaubare Tenside
- lösungsmittelfrei
- geruchsneutral

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Nichtionische Tenside, Additive
 Dichte: ca. 1,0 g/cm³
 pH-Wert: ca. 7-8
 Verbrauch: 250 ml reichen je nach Verdünnung für ca. 100 m²

Verdünnung:

Bei unbeschichteten Tapeten 250 ml Tapetenablöser mit 15 l Wasser verdünnen. Für Vinyl- oder beschichtete Tapeten 250 ml Tapetenablöser mit 8 – 10 l Wasser verdünnen.

Verarbeitung:

Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät satt auf die Tapete auftragen. Nach dem Durchweichen lassen sich die Tapeten leicht abziehen. Bei schwer entfernbaren Tapeten die Lösung zwei- bis dreimal nass in nass auftragen. Wasserfeste, abwaschbare Tapeten vor dem Auftragen mit einer Stachelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Rückstände des Tapetenablösers lassen sich leicht mit Wasser entfernen.

Verbrauch:

1 l Tapetenablöser reicht für bis zu 400 m² - je nach Verdünnung und Auftragsmenge.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Bei Spritzverarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen, entstehenden Sprühnebel nicht einatmen. Geeignete Atemschutzfabrikate sind A-P2 oder ABEK-P2. Durch eine lang anhaltende Einwirkung eines Sprühnebels auf die Augen, kann eine Sehbeeinträchtigung eintreten. In diesem Falle zwingend Arzt aufsuchen.

Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551/ 1 92 40

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 entsorgen.

Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Wasser, Additive

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
005204001	4007955052043	250 ml
005205001	4007955052050	1 l
005203001	4007955052036	5 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.