


## aka TAB Tapeten- und Rauhfaser-Schnell-Löser

<b>Anwendungsbereich:</b>	<i>aka TAB Tapeten- und Rauhfaser-Schnell-Löser</i> entfernt schnell, sauber und sicher alle handelsüblichen Papier-, Vinyl-, und Prägetapeten sowie Leimfarben und wischfeste Binderfarben. Durch die besonders starken Lösungseigenschaften können selbst mehrfach gestrichene Rauhfasertapeten und ähnlich schwer entfernbar Tapeten schnell und einfach abgezogen werden.	
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis:	spezifische, hochwirksame Tensidkombinationen, Lösungsvermittler, Antischaummittel
	Dichte:	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
	pH-Wert:	ca. 7
	Verbrauch:	100 ml reichen je nach Verdünnung für ca. 50 – 100 m <sup>2</sup>
<b>Verarbeitung:</b>	Bei leichten Tapeten und wischfesten Farben eine Portion (100 ml) <i>aka TAB Tapeten- und Rauhfaser-Schnell-Löser</i> in 20 l Wasser einrühren - bei schweren bzw. abwaschbaren Tapeten 100 ml in 10 l Wasser. Die Lösung mit einer Deckenbürste gleichmäßig und satt auftragen. Je nach Tapete 5 - 20 Minuten einwirken lassen. Um das Auftrocknen der Lösung auf der Tapete zu vermeiden, Fenster geschlossen halten. Dann die Bahnen unten oder oben mit einem Spachtel freimachen und langsam abziehen. Bei schweren und abwaschbaren Tapeten kann ein zweiter oder dritter Auftrag erforderlich werden. Bei Spezialtapeten - wie z. B. kunststoffbeschichteten oder 100 % waschbaren Tapeten - ist es unter Umständen erforderlich, die Oberfläche mit Stachelwalze, Stahlbürste oder grobem Schleifpapier aufzurauchen. Zur Entfernung von Leimfarben die Lösung satt auftragen. Anschließend die Farbe mit einem Spachtel abscheren und die Fläche mit Wasser nachwaschen.  Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
<b>Wichtige Hinweise:</b>		Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG): Xn Gesundheitsschädlich – enthält nichtionisches Tensid Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.  UBA-Nr.: 1496 0015 – enthält nichtionisches Tensid
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
<b>Artikel-Nr.:</b>	0101	
<b>Gebindegrößen:</b>	PE-Tube	à 100 ml (in verschiedenen Verpackungseinheiten)
	PE-Flasche	à 1 l